

# SENCOR

**EN ■ User Manual**

**CZ ■ Uživatelská příručka**

**SK ■ Používateľská príručka**

**HU ■ Felhasználói kézikönyv**

**PL ■ Podręcznik użytkownika**

**Speed Limiter**

**Omezovač rychlosti**

**Obmedzovač rýchlosti**

**Sebesség-korlátozó**

**Ogranicznik prędkości**

A roller gyárilag sebesség-korlátozóval van felszerelve, amely 25 km/h-ra korlátozza a maximális sebességet, hogy megfeleljen a közutakon való használat feltételeinek. A közutakon csak legfeljebb 1000 W teljesítményű, legfeljebb 25 km/h sebességű elektromos rollerek használhatók. A témával kapcsolatos részletes információk a műszaki alkalmasság elismeréséről és a jármű üzemeltetésének műszaki feltételeiről szóló 153/2023 sz. rendelet 8. számú mellékletében található. A rendeletben meghatározott feltételeket a roller kizárólag bekapcsolt sebesség-korlátozóval teljesíti. Kizárólag a roller közutakon kívüli használatára olyan helyeken, mint a zárt pályák vagy magánterületek, a sebesség-korlátozó kikapcsolható. A sebesség-korlátozó kikapcsolása esetén a roller közúti közlekedésre alkalmatlan gépjárműnek minősül, annak minden következményével együtt, és az üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy kizárólag közutakon kívül használják, és a sebesség-korlátozót újra be kell kapcsolni a közúton való használat előtt. Ugyanakkor kérjük, vegye figyelembe, hogy az elektromos roller gépjárműként történő regisztrációja nem lehetséges.

## A sebesség-korlátozó feloldása/blokkolása

### 1. A 25 km/h feletti sebesség-korlátozás feloldása

#### A működési üzemmód indítása

- 1) Kapcsolja be az elektromos rollert.
- 2) Tartsa teljesen lenyomva a sebesség-szabályozót, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a 16-os érték.
- 3) Tartsa folyamatosan a sebesség-szabályozót, és közben nyomja meg a fékkart.
- 4) Engedje el a fékkart.

#### A SPORT vezetési mód feloldása

- 1) Állítsa a sebesség-szabályozót a legmagasabb helyzetbe, miközben tartja a fékkart.
- 2) Nyomja meg gyorsan 8-szor a többfunkciós gombot.
- 3) A sikeres feloldást hangjelzés jelzi.
- 4) Engedje el a sebesség-szabályozót és a fékkart.

### 2. A 25 km/h sebesség-korlátozás blokkolása

#### A SPORT vezetési mód blokkolása

- 1) Kapcsolja az elektromos rollert működési módba.
- 2) Állítsa a sebesség-szabályozót a legmagasabb helyzetbe, miközben tartja a fékkart.
- 3) Nyomja meg gyorsan 8-szor a többfunkciós gombot.
- 4) A sikeres feloldást hangjelzés jelzi.
- 5) Engedje el a sebesség-szabályozót és a fékkart.



#### FIGYELMEZTETÉS:

A vezérlőegység beállításait mindig akkor módosítsa, amikor a SCOOTER S80 nem mozog.

